

 siempre funciona		SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO VÁLVULAS Y PLOMERÍA CROMADA PARA LA CONSTRUCCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES		FECHA DE EMISIÓN: 26/11/25	
				CÓDIGO:	
				FT-10081-I	
REVISIÓN:		PÁGINA;			
01		1 DE 1			

PRODUCTO O COMPONENTE				
DESCRIPCIÓN		MODELO/CÓDIGO		
MONOMANDO PARA FREGADERO CON ROCIADOR INTELIGENTE.		10081-I		
CARACTERÍSTICAS		ACABADO		
MONOMANDO PARA FREGADERO EN ACERO INOXIDABLE CON MANGUERA		SATÍN		
EXTRAÍBLE Y ROCIADOR INTELIGENTE		CERTIFICADO		
		SI		

GASTO DE AGUA (NOM-012-CONAGUA-2021)				
MÍNIMO (l/m)	MÁXIMO (l/m)	PRESIÓN DE TRABAJO REQUERIDA	COLOCACIÓN	PESO TOTAL
1.5 LITROS POR MINUTO	5.8 LITROS POR MINUTO	A PARTIR DE 0,25 kg/cm²	FREGADERO	1619.5 g

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
DIMENSIONES		COTA EN mm
a	ALTURA TOTAL	490.00 mm
b	LONGITUD TOTAL	240.00 mm
c	ALTURA DE AIREADOR A LA BASE DEL FREGADERO	120.00 mm
d	ALTURA DEL MANERAL	100.00 mm
e	LONGITUD DEL MANERAL	50.00 mm
INSTALACIÓN		
1. INTRODUZCA LA CUBIERTA Y EL EMPAQUE POR LA PARTE BAJA DE LA MANGUERA DE SERVICIO. 2. ENSAMBLE LAS MANGUERAS ALIMENTADORAS AL CUERPO DEL MONOMANDO Y AJUSTE MANUALMENTE Y CON CUIDADO PARA NO DAÑAR SUS COMPONENTES (INSERTOS Y O'RINGS). SI ES NECESARIO AJUSTE CON LA LLAVE. 3. COLOQUE EL MONOMANDO SOBRE LA BASE DE LA TARJA Y VERIFIQUE QUE LA CUBIERTA Y EL EMPAQUE QUEDEN CORRECTAMENTE INSTALADOS. 4. CON LA AYUDA DE OTRA PERSONA ROSQUE LA TUERCA PARA SUJECCIÓN HASTA QUE LLEGUE AL TOPE DE LA BASE Y AJUSTE CUIDADOSAMENTE CON LA LLAVE QUE EL MONOMANDO QUEDE EN LA POSICIÓN CORRECTA. 5. INSTALE LA MANGUERA DE SERVICIO AL TUBO ROSCADO DEL MONOMANDO Y CON MUCHO CUIDADO AJUSTE CON LA LLAVE PARA EVITAR FUGAS. 6. INSTALAR LAS MANGUERAS ALIMENTADORAS A LAS VÁLVULAS DE CONTROL. 7. UNA VEZ TERMINADA LA INSTALACIÓN ABRA LA VÁLVULA DE PASO O LAS VÁLVULAS DE CONTROL Y VERIFIQUE QUE NO EXISTAN FUGAS EN EL MONOMANDO.		
MATERIAL DE FABRICACIÓN		CARACTERÍSTICAS DEL FREGADERO PARA LA INSTALACIÓN DEL MONOMANDO
ROCIADOR	ABS	NOTA IMPORTANTE LA TARJA DEBE DE CUMPLIR CON LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS COMO MÍNIMO PARA UNA BUENA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO SIN QUE SE DAÑEN SUS COMPONENTES O SU FUNCIONAMIENTO. 
CUELLO CON RESORTE	ACERO INOXIDABLE AISI 304	
MANERAL	ACERO INOXIDABLE AISI 304	
CUERPO	ACERO INOXIDABLE AISI 304	
CARTUCHO CERÁMICO DE 35 mm	POM	
CASQUILLO	PLASTICO/LATON	
PARA USO DETERMINADO EN		GARANTÍA
CASA HABITACIÓN; DE INTERÉS SOCIAL; RESIDENCIAL; INSTITUCIONES EDUCATIVAS; INSTITUCIONES DE GOBIERNO; NEGOCIOS, ETC.		ESTE PRODUCTO ALAN ESTA GARANTIZADO CONTRA DEFECTO DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 5 AÑOS. EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO. ESTA GARANTIA SOLO CUBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN ACEPTADOS POR NUESTRO DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD Y SE LIMITA HASTA EL REMPLAZO DEL PRODUCTO O COMPONENTES DEFECTUOSOS EN SU ALMACEN, DE NINGUNA MANERA SE ACEPTAN CARGOS DERIVADOS DE UNA MALA INTALACIÓN, REINSTALACIÓN O CUALQUIER OTRO DAÑO, CARGO O COSTO OCASIONADO POR EL PRODUCTO DEFECTUOSO.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO		MANTENIMIENTO CORRECTIVO
1. SECAR EL PRODUCTO CON UN TRAPO LIMPIO Y SOLAMENTE CON AGUA. 2. NO UTILICE FIBRAS PARA LIMPIAR LOS PRODUCTOS YA QUE DETERIORAN EL ACABADO. 3. NO UTILICE POLVOS ABRASIVOS PORQUE DESGASTAN LOS ACABADOS SUPERFICIALES. 4. NO UTILICE DETERGENTES O SUSTANCIAS QUÍMICAS. 5. NO TRATE DE LIMPIARLOS CON OBJETOS METÁLICOS.		1. PARA EL CAMBIO DE CARTUCHO CERRAR LAS VÁLVULAS DE CONTROL, RETIRE EL MANERAL. 2. RETIRE EL CARTUCHO DAÑADO E INSTALE EL NUEVO VERIFICANDO QUE QUEDE CORRECTAMENTE. 3. INSTALE NUEVAMENTE EL MANERAL, ABRA LAS VÁLVULAS DE CONTROL Y VERIFIQUE QUE NO EXISTAN FUGAS EN LA VÁLVULA O CARTUCHO.
RESISTENCIA		OBSERVACIONES
1. EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. 2. EXCELENTE FACTOR DE HIGIENE Y LIMPIEZA. 3. RESISTENCIA AL IMPACTO. 4. RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN. 5. RESISTENCIA AL PAR DE APRIETE SIN GRIETAS O DEFORMACIONES. 6. DURABILIDAD DEL CARTUCHO CERÁMICO 50,000 CICLOS.		PURGAR O DRENAR LA TUBERÍA ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN PARA EVITAR QUE QUEDEN CUERPOS EXTRAÑOS O PARTÍCULAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS O SUS COMPONENTES.